

2006 年森林人发动机润滑系统拆装

概述:

该文档主要描述 2006 年森林人发动机润滑系统的结构、原理及有关部件的拆卸和安装。

关键字:

机油泵 压力开关 机油冷却器 机油滤清器

LAUNCH

1.概述	1
1.1 规格	1
1.2 部件	3
1.2.1 单顶置凸轮轴车型	3
1.2.2 双顶置凸轮轴非涡轮增压车型	4
1.2.3 双顶置凸轮轴涡轮增压车型	5
1.3 重要注意事项	6
1.4 工具准备	6
1.4.1 专用工具	6
2.机油压力系统	7
2.1 布线图	7
2.1.1 右驾车型	7
2.1.2 左驾车型	9
2.2 检验	10
3.发动机机油	11
3.1 检验	11
3.2 更换	11
4.机油泵	14
4.1 拆卸	14
4.2 安装	17
4.3 分解	18
4.4 装配	18
4.5 检验	19
4.5.1 顶隙	19
4.5.2 壳间隙	20
4.5.3 侧隙	20
4.5.4 机油安全阀	20
4.5.5 机油泵壳	21
4.5.6 油封	21
5.油底壳和滤网	22
5.1 拆卸	22
5.2 安装	24
5.3 检验	28
6.机油压力开关	29
6.1 拆卸	29
6.2 安装	29
6.3 检验	30
7.发动机机油冷却器	31
7.1 拆卸	31
7.1.1 双顶置凸轮轴非涡轮增压车型	31
7.1.2 涡轮增压车型	32
7.2 安装	32
7.2.1 双顶置凸轮轴非涡轮增压车型	32
7.2.2 涡轮增压车型	33

7.3 检验.....	34
8. 发动机机油滤清器.....	35
8.1 拆卸.....	35
8.2 安装.....	35
8.3 检验.....	36
9. 发动机润滑系统的常规故障.....	37
9.1 检验.....	37

LAUNCH