

U2100: 00 BCM 未进行配置故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	BCM 未进行配置

故障码分析:

检测条件:

警告: 检测条件用于在进行检查之前了解DTC 的概况。如果只根据检测条件进行检查, 操作错误可能会导致人员受伤或系统损坏。在执行检查时, 一定要遵循检查程序。

- BCM 配置设置不正确

可能的原因:

- BCM未进行配置
- BCM 故障

故障码诊断流程:

1). 进行DTC 检查。

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否显示DTC U2100:00?
 - 是:执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。

2). 进行BCM 配置

- A). 用汽车故障诊断仪进行BCM 配置。
- B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- D). 是否显示DTC U2100:00?
 - 是:再次进行BCM 配置, 然后执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- B). 是否显示DTC U2100:00?
 - 是:更换BCM。
 - 否:DTC 故障检修完。