

U0300: 00 BCM 配置设置无效故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0300: 00	BCM 配置设置无效

故障码分析:

检测条件:

警告: 检测条件用于在进行检查之前了解DTC 的概况。如果只根据检测条件进行检查，操作错误可能会导致人员受伤或系统损坏。在执行检查时，一定要遵循检查程序。

- BCM 配置设置不正确

可能的原因:

- BCM 配置设置无效
- BCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 进行DTC 检查。
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
 - C). 是否显示DTC U0300:00?
 - 是:执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。
- 2). 进行BCM 配置
 - A). 用汽车故障诊断仪进行BCM 配置。
 - B). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - C). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
 - D). 是否显示DTC U0300:00?
 - 是:再次进行BCM 配置，然后执行下一步。
 - 否:DTC 故障检修完。
- 3). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
 - B). 是否显示DTC U0300:00?
 - 是:更换BCM。
 - 否:DTC 故障检修完。