

U3000: 04 BCM 内部故障

故障码说明:

DTC	说明
U3000: 04	BCM 内部故障

故障码分析:

可能的原因:

- BCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认DTC
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
 - C). 是否显示DTC U3000:04?
 - 是: 更换BCM。
 - 否: DTC 故障检修完。

LAUNCH