

2008年雅力士2NZ-FE起动系统

摘要:

本文档主要讲述2008年雅力士2NZ-FE起动系统部件位置、系统图及其零部件的拆卸 检查 安装。

关键字:

2NZ-FE 起动系统系统图 拆卸 检查 安装。

LAUNCH

目录

1. 起动系统.....	1
1.1 部件位置.....	1
1.2 系统图.....	3
2. 起动机.....	5
2.1 组件.....	5
2.2 拆卸.....	7
2.3 拆解.....	7
2.4 检查.....	11
2.5 重新装配.....	16
2.6 安装.....	20
3. 起动机继电器.....	21
3.1 车上检查.....	21
4. ACC 切断继电器.....	21
4.1 组件.....	21
4.2 拆卸.....	22
4.3 检查.....	22
5. 点火继电器.....	23
5.1 组件.....	23
5.2 拆卸.....	24
5.3 检查.....	24
5.4 安装.....	24
6. 点火开关.....	25
6.1 组件.....	25
6.2 拆卸.....	26
6.3 检查.....	27
6.4 安装.....	27