

# 2008 年比亚迪 F0 照明与信号系统

## 摘要:

本文主要讲述了 2008 年比亚迪 F0 照明与信号系统各部件的组成、工作原理和拆装步骤及检查方法。

## 关键字:

灯、拆卸、检查、安装、2008、F0

LAUNCH

## 目录

1.高位制动灯.....	1
1.1 零部件组成.....	1
1.2 拆卸.....	1
1.3 安装.....	2
2.后组合灯总成.....	3
2.1 零部件.....	3
2.2 拆卸.....	3
2.3 安装.....	5
3.牌照灯.....	7
3.1 零部件组成.....	7
3.2 拆除.....	7
3.3 安装.....	8
4.室内灯.....	9
4.1 零部件.....	9
4.2 拆卸.....	9
4.3 检查.....	10
4.4 安装.....	10
5.前雾灯总成.....	12
5.1 零部件.....	12
5.2 拆卸.....	12
5.3 安装.....	14
6.侧转向信号灯总成.....	16
6.1 零部件.....	16
6.2 拆卸.....	16
6.3 安装.....	17
7.前组合灯.....	18
7.3 设备.....	20
7.4 推荐工具.....	20
7.5 零部件.....	21
7.6 拆除.....	21
7.7 拆卸.....	23
7.8 重新组装.....	25
7.9 前组合灯的重新安装.....	28
7.10 前照灯变光开关检查.....	32