

2008 年比亚迪 F0 音箱系统

摘要：

本文主要讲述了 2008 年比亚迪音箱系统的原理及故障诊断方法，以及系统各部件的拆装和检修。

关键字：

CD 机、扬声器、喇叭、检查、2008、F0

LAUNCH

目录

1. 音响系统.....	1
1.1 PRE警告.....	1
1.2 系统原理图.....	1
1.3 系统概述.....	1
1.4 怎样进行维修.....	2
1.5 问题表.....	5
2. 引脚定义.....	6
2.1 检查扬声器装置.....	6
2.2 在所有情况下音质都很差.....	7
2.3 只在播放CD的时候音质很差（声音太小）.....	7
2.4 CD无法弹出.....	8
2.5 CD无法插入或者刚插入就弹出.....	8
2.6 CD出现跳音.....	8
2.7 搜不到电台（信号很差）.....	9
3. CD机.....	11
3.1 组成.....	11
3.2 移除.....	11
3.3 安装.....	12
4. 仪表板扬声器.....	13
4.1 组成.....	13
4.2 移除.....	13
4.3 检查.....	14
4.4 安装.....	14
5. 高音扬声器.....	16
5.1 组成.....	16
5.2 移除.....	17
5.3 检查.....	18
5.4 安装.....	18
6. 收音天线.....	20
6.1 组成.....	20
6.2 移除.....	27
6.3 安装.....	38
7. 电喇叭系统.....	51
7.1 喇叭系统.....	51
7.1.1 安装位置.....	51
7.1.2 系统结构图.....	51
7.1.3 疑难故障表.....	52
7.2 高音喇叭.....	54
7.2.1 组成.....	54
7.2.2 拆除.....	54
7.2.3 检查（见 3）.....	54
7.2.4 安装.....	55

8. 收音天线杆.....	56
8.1 组成.....	56
8.2 移除.....	56
8.3 安装.....	56
8.4 组成.....	57
8.5 移除.....	57
8.6 安装.....	58

LAUNCH