

# 仪表板、中控台和组合仪表

## 摘要:

该文档主要描述 2006 上汽荣威 750 仪表板、中控台和组合仪表及其零配件的拆卸、安装与维修。

## 关键字:

2006 上汽荣威 750 仪表板总成、手套箱总成、驾驶员侧饰板总成、前排乘客侧饰板总成、气囊导向框总成、仪表板骨架总成、中央面板总成、中控台总成、换挡杆面板和护套总成、侧封闭面板总成、转向管柱下盖板总成、组合仪表。

LAUNCH

## 目录

1. 规格.....	1
1.1 扭矩.....	1
2. 修理指南.....	2
2.1 仪表板总成.....	2
2.1.1 拆卸.....	2
2.1.2 安装.....	3
2.2 手套箱总成.....	4
2.2.1 拆卸.....	4
2.2.2 安装.....	5
2.3 驾驶员侧饰板总成.....	5
2.3.1 拆卸.....	5
2.3.2 安装.....	5
2.4 前排乘客侧饰板总成.....	6
2.4.1 拆卸.....	6
2.4.2 安装.....	6
2.5 气囊导向框总成.....	6
2.5.1 拆卸.....	6
2.5.2 安装.....	7
2.6 仪表板骨架总成.....	7
2.6.1 拆卸.....	7
2.6.2 安装.....	8
2.7 仪表板骨架安装支架总成.....	9
2.7.1 拆卸.....	9
2.7.2 安装.....	9
2.8 中央面板总成.....	9
2.8.1 拆卸.....	9
2.8.2 安装.....	10
2.9 冷气旁通拨轮组合件拉线.....	11
2.9.1 拆卸.....	11
2.9.2 安装.....	11
2.10 中控台总成.....	11
2.10.1 拆卸.....	11
2.10.2 安装.....	15
2.11 换档杆面板和护套总成- 自动变速器.....	17
2.11.1 拆卸.....	17
2.11.2 安装.....	17
2.12 换档杆面板和护套总成- 手动变速器 740501.....	18
2.12.1 拆卸.....	18
2.12.2 安装.....	18
2.13 驾驶员侧封闭面板总成.....	18
2.13.2 拆卸.....	18

2.13.2 安装.....	19
2.14 前排乘客侧封闭面板总成.....	19
2.14.1 拆卸.....	19
2.14.2 安装.....	20
2.15 转向管柱下盖板总成.....	20
2.15.1 拆卸.....	20
2.15.2 安装.....	21
2.16 组合仪表.....	21
2.16.1 拆卸.....	21
2.16.2 安装.....	21

LAUNCH