

# 制动系统

## 摘要：

该文档主要描述 2006 上汽荣威 750 制动系统及其零配件的拆卸、安装、排空、调整与维修。

## 关键字：

2006 上汽荣威 750 制动系统排空、DSC 调节器、ABS 调节器、制动踏板总成、加速踏板总成、制动灯开关总成、制动主缸和制动储液罐总成、真空助力器总成、制动盘、手制动拉杆总成。

LAUNCH

## 目录

1. 规格.....	1
1.1 参数.....	1
1.2 扭矩.....	2
2. 布置图.....	3
2.1 制动系统布置图.....	3
2.2 制动系统控制件布置图.....	4
2.3 前制动器分解图.....	5
2.4 后制动器分解图.....	6
2.5 手制动布置图.....	7
3. 修理指南.....	8
3.1 厚度和圆跳动的检查- 前制动盘.....	8
3.1.1 检查.....	8
3.2 厚度和圆跳动的检查- 后制动盘.....	10
3.2.1 检查.....	10
3.3 制动系统排空.....	12
3.3.1 排空.....	12
3.4 手制动的调整.....	13
3.4.1 调整.....	13
3.5 DSC 调节器.....	15
3.5.1 拆卸.....	15
3.5.2 安装.....	16
3.6 ABS 调节器-1.8T.....	17
3.6.1 拆卸.....	17
3.6.2 安装.....	18
3.7 踏板安装支架- 自动变速箱.....	19
3.7.1 拆卸.....	19
3.7.2 安装.....	20
3.8 踏板安装支架- 手动变速箱.....	21
3.8.1 拆卸.....	21
3.8.2 安装.....	23
3.9 制动踏板总成.....	24
3.9.1 拆卸.....	24
3.9.2 安装.....	24
3.10 加速踏板总成.....	25
3.10.1 拆卸.....	25
3.10.2 安装.....	25
3.11 制动灯开关总成.....	25
3.11.1 拆卸.....	25
3.11.2 安装.....	26
3.12 制动液液面开关.....	26
3.12.1 拆卸.....	26

3.12.2 安装.....	27
3.13 制动主缸和制动储液罐总成.....	28
3.13.1 拆卸.....	28
3.13.2 安装.....	29
3.14 真空助力器总成.....	30
3.14.1 拆卸.....	30
3.14.2 安装.....	32
3.15 前制动盘.....	32
3.15.1 拆卸.....	32
3.15.2 安装.....	33
3.16 前制动衬块.....	33
3.16.1 拆卸.....	33
3.16.2 安装.....	35
3.17 前制动钳壳体总成.....	36
3.17.1 拆卸.....	36
3.17.2 安装.....	37
3.18 后制动盘护板总成.....	38
3.18.1 拆卸.....	38
3.18.2 安装.....	39
3.19 后制动盘.....	39
3.19.1 拆卸.....	39
3.19.2 安装.....	40
3.20 后制动衬块.....	40
3.20.1 拆卸.....	40
3.20.2 安装.....	41
3.21 后制动蹄片总成.....	42
3.21.1 拆卸.....	42
3.21.2 安装.....	43
3.22 后制动钳壳体总成.....	44
3.22.1 拆卸.....	44
3.22.2 安装.....	45
3.23 手制动拉杆总成.....	46
3.23.1 拆卸.....	46
3.23.2 安装.....	47
3.24 手制动拉索张紧装置.....	48
3.24.1 拆卸.....	48
3.24.2 安装.....	48
3.25 手制动拉索总成.....	48
3.25.1 拆卸.....	48
3.25.2 安装.....	49
4. 专用工具.....	51