

P0606 ECM 处理器故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0606	ECM处理器故障

故障码诊断流程:

说明:

进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。

- 1) .打开点火开关至ON(II)。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除故障诊断代码(DTC)。
- 3) .关闭点火开关至OFF。
- 4) .打开点火开关至ON(II)。
- 5) .等待40秒钟。
- 6) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。
是否显示DTC P0606?
是—进行第7步。
否—间歇性故障,此时系统正常。
- 7) .如果ECM/PCM 不是最新版软件,则升级ECM/PCM 或使用运行良好的ECM/PCM 替换。
- 8) .关闭点火开关至OFF。
- 9) .打开点火开关至ON(II)。
- 10) .等待40秒钟。
- 11) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。
是否显示DTC P0606?
是—如果已升级ECM/PCM 软件,则用运行良好的ECM/PCM替换,然后进行第8步。如果替换ECM/PCM软件,则进行第1步。

否—如果已升级ECM/PCM 软件，则故障处理完成。如果替换ECM/PCM软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC 或临时DTC，则排除DTC 故障。

LAUNCH