

# U3000: 96 遥控钥匙控制模块内部故障

## 故障码说明:

| DTC       | 说明           |
|-----------|--------------|
| U3000: 96 | 遥控钥匙控制模块内部故障 |

## 故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙控制模块检测到内部故障。

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查并确认遥控钥匙控制模块故障
  - A). 操作智能钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
  - B). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
  - C). 操作智能钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
  - D). 使用汽车故障诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
  - E). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认是否出现DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。