

P060A PCM(AT 系统)内部控制模块故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P060A	PCM(AT系统)内部控制模块故障

故障码诊断流程:

说明:

- 进行故障处理之前,先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据,再查阅一般故障处理说明。
- ECM/PCM升级未完成时,将显示此DTC。

1) .打开点火开关至ON(II)。

2) .使用汽车故障诊断仪清除故障诊断代码(DTC)。

3) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC P060A?

是—进行第4步。

否—间歇性故障,此时系统正常。

4) .如果ECM/PCM不是最新版软件,则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM替换。

5) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC或临时DTC。

是否显示DTC P060A?

是—如果已升级ECM/PCM软件,则用运行良好的ECM/PCM替换,然后重新检查。

如果替换ECM/PCM软件,则进行第1步。

否—如果已升级ECM/PCM软件,则故障处理完成。如果替换ECM/PCM软件,则更换原来的ECM/PCM。如果显示其他DTC,则排除DTC故障。