

2004 款奔驰 211 无钥匙 起动系统元件位置与说明

摘要:

本文主要介绍 2004 款奔驰 211 无钥匙起动系统元件位置，各部件的功能和作用。

关键字:

无钥匙起动，点火开关，车身模组，中控锁马达，钥匙天线，起动/熄火开关。

LAUNCH

目录

1. 无钥匙起动系统元件位置与说明.....	1
1.1 KG钥匙 (A8/1)	2
1.2 点火开关模组 (EIS) (N73)	2
1.3 后KG模组 (N102)	3
1.4 车身模组 (N103) 与天线.....	3
1.5 左和右后门KG模组 (N69/8 和N69/9) 与天线.....	4
1.6 KG中控锁马达 (开) (M57)	5
1.7 开门.....	6
1.7.1 锁行李箱.....	6
1.7.2 打开行李箱.....	6
1.7.3 打开点火开关或起动发动机.....	7
1.7.4 发动机熄火.....	7
1.8 KG门把开关 (S17/19, 20, 21, 22)	8
1.9 行李箱开锁开关 (S88/8) 与闭锁开关 (S62/21)	8
1.10 起动/熄火开关 (S2/3)	9
1.11 唤醒KG钥匙天线.....	9
1.12 行李箱KG天线.....	9
1.13 后保险杠天线 (A2/31)	10

LAUNCH