

2009 款吉利帝豪 EC7 照明信号装置

摘要：

本文档主要讲述 2009 款吉利帝豪 EC7 的照明信号装置，包括警告和注意事项介绍，讲述照明系统的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装。

关键字：

2009、帝豪 EC7、照明信号装置、照明系统、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 照明系统.....	2
2.1 规格.....	2
2.1.1 灯泡规格（三厢）.....	2
2.1.2 灯泡规格(两厢).....	2
2.1.3 紧固件规格(三厢).....	3
2.1.4 紧固件规格(两厢).....	4
2.2 描述和操作.....	4
2.2.1 车外照明系统的描述和操作.....	4
2.2.2 车内照明系统的描述和操作.....	6
2.2.3 舒适灯光控制功能.....	6
2.3 系统工作原理.....	7
2.3.1 系统工作原理.....	7
2.4 部件位置.....	9
2.4.1 部件位置.....	9
2.5 分解图.....	13
2.5.1 分解图.....	13
2.6 电气原理示意图.....	14
2.6.1 电器原理示意图.....	14
2.7 诊断信息和步骤.....	15
2.7.1 诊断说明.....	15
2.7.2 目视检查.....	15
2.7.3 前大灯不工作.....	15
2.7.4 远光灯不工作.....	22
2.7.5 位置灯不工作.....	26
2.7.6 前雾灯不工作.....	31
2.7.7 后雾灯不工作.....	36
2.7.8 制动灯不工作.....	41
2.7.9 倒档灯不工作.....	45
2.7.10 礼貌灯不工作.....	49
2.7.11 行李舱灯不工作.....	52
2.8 拆卸与安装.....	56
2.8.1 灯光组合开关的更换.....	56
2.8.2 雾灯开关的更换.....	59
2.8.3 化妆照明灯更换.....	61
2.8.4 顶灯和阅读灯的更换.....	62
2.8.5 行李舱灯(后背箱灯)的更换.....	66
2.8.6 仪表台杂物箱灯的更换.....	67
2.8.7 前雾灯的更换.....	68
2.8.8 后雾灯的更换(三厢).....	70
2.8.9 高位制动灯的更换(三厢).....	73

2.8.10 高位制动灯的更换(两厢).....	75
2.8.11 前大灯的更换.....	78
2.8.12 后组合灯的更换(三厢).....	83
2.8.13 后组合灯的更换(两厢).....	90
2.8.14 后牌照灯的更换.....	98
2.8.15 车门灯的更换.....	101
2.8.16 倒车开关的更换.....	103
2.8.17 制动灯开关的更换.....	104
2.8.18 侧转向灯的安装.....	106
2.8.19 仪表背景灯调节开关和前大灯高度调.....	108
2.8.20 环境光及阳光传感器的更换.....	109

LAUNCH