

# B1A84: 41、U0300: 00 配置错误故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B1A84: 41	配置错误
U0300: 00	

## 故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ON 位置时, 仪表组检测到配置故障。

可能的原因:

- 未正确完成配置
- 仪表组故障

## 故障码诊断流程:

### 1). 执行仪表组配置

- A). 用汽车故障诊断仪 进行“仪表组配置”。
- B). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- C). 将点火开关切换至ON。
- D). 进行“DTC 检查”。
- E). 是否出现相同的DTC?
  - 是:再次进行“仪表组配置”, 然后执行下一步。
  - 否:执行第3 步。

### 2). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- B). 将点火开关切换至ON。
- C). 进行“DTC 检查”。
- D). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换仪表组, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

3). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH