

B1200 通信总线故障（总线关闭）解析

故障码说明：

DTC	说明
B1200	通信总线故障（总线关闭）

故障码诊断流程：

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) . 等待6 秒钟或更长时间。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
DTC B1000 和B1011 是否和DTC B1150 一起显示？
是 - 转至DTC B1000 故障排除。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。