



故障码分析:

- 1). 检测到诊断故障码的条件: 连续两个行驶周期出现故障
- 2). 故障症状: 发动机起动故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查起动机电机工况。
 - A). 把点火开关转到ON (开) 的位置。
注意:把手动换档限制器开关拨到每个位置。
 - B). 起动机电机是否工作?
 - 是: 修理起动机电机电路中的对蓄电池短路。
 - 否: 检查起动机电机电路。