

# U3000: 41 仪表盘内部故障

## 故障码说明:

DTC	说明
U3000: 41	仪表盘内部故障

## 故障码分析:

检测条件:

- 仪表组检测到内部故障。

可能的原因:

- 仪表盘内部故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认仪表板DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- B). 将点火开关切换至ON。
- C). 进行“DTC 检查”。
- D). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换仪表组, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

2). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。