

# B1152 仪表控制单元内部故障（EEPROM故障）解析

## 故障码说明：

DTC	说明
B1152	仪表控制单元内部故障（EEPROM故障）

## 故障码诊断流程：

- 1) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) .将点火开关转至LOCK（0）位置，然后转回至ON（II）位置。
- 3) .等待6 秒钟或更长时间。
- 4) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC B1152？  
是 - 更换仪表控制单元。  
否 - 间歇性故障，此时仪表控制单元正常。