

2009 款吉利帝豪 EC7 车身控制系统

摘要:

本文档主要讲述 2009 款吉利帝豪 EC7 的车身控制系统，包括警告和注意事项介绍，讲述玻璃/车窗/后视镜的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装。

关键字:

2009、帝豪 EC7、车身控制系统、玻璃/车窗/后视镜、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 玻璃/车窗/后视镜.....	2
2.1 规格.....	2
2.1.1 紧固件规格.....	2
2.2 描述和操作.....	2
2.2.1 描述和操作.....	2
2.3 系统工作原理.....	4
2.3.1 电源管理.....	4
2.3.2 功能时序图.....	4
2.3.3 电动窗继电器时间控制.....	5
2.3.4 模式.....	5
2.4 部件位置.....	6
2.4.1 部件位置.....	6
2.5 分解图.....	8
2.5.1 分解图.....	8
2.6 电气原理示意图.....	10
2.6.1 电器原理示意图.....	10
2.7 诊断信息和步骤.....	11
2.7.1 诊断说明.....	11
2.7.2 目视检查.....	11
2.7.3 控制模块诊断信息.....	11
2.7.4 玻璃升降器初始化(如装备防夹功能).....	11
2.7.5 玻璃升降控制模块端子列表(不带防夹).....	12
2.7.6 前雾灯不工作.....	14
2.7.7 仅左前玻璃升降器不工作(不带防夹).....	18
2.7.8 玻璃升降器不工作(带防夹).....	23
2.7.9 电动后视镜不能调整.....	27
2.7.10 电动后视镜不能加热.....	32
2.8 拆卸与安装.....	33
2.8.1 灯光组合开关的更换.....	33
2.8.2 内后视镜的更换.....	39
2.8.3 左前玻璃升降器电机的更换.....	40
2.8.4 左前玻璃升降开关的更换.....	42
2.8.5 电动后视镜调整电机的更换.....	43
2.8.6 前门玻璃升降器的更换.....	46
2.8.7 后门玻璃升降器的更换.....	50
2.8.8 电动门窗升降模块的更换(如装备).....	63
2.8.9 前风窗玻璃的更换.....	65
2.8.10 后风窗玻璃的更换(三厢).....	69
2.8.11 背门玻璃的更换(两厢).....	73