

## 31-01 未写入转矩传感器中间位置（常规诊断）故障解析

### 故障码说明：

DTC	说明
31-01	未写入转矩传感器中间位置（常规诊断）

### 故障码诊断流程：

- 1) .将点火开关转至ON（II）位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .将点火开关转至LOCK（0）位置。
- 4) .执行转矩传感器中间位置记忆程序。
- 5) .将点火开关转至ON（II）位置。
- 6) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC 31-01？  
是 - 更换EPS 控制单元。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。