

## 52-12 电机卡在OFF位置故障解析

### 故障码说明：

DTC	说明
52-12	电机卡在OFF位置

### 故障码诊断流程：

- 1) .将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) .将点火开关转至LOCK (0)位置，然后再将其转至ON (II)位置。
- 4) .用汽车故障诊断仪操作ABS 功能测试中所列的四个电磁阀中的任意一个。

-LF TFT SOLENOID (左前电磁阀)
-RT FT SOLENOID (右前电磁阀)
-LFT REAR SOLENOID (左后电磁阀)
-RT REAR SOLENOID (右后电磁阀)

- 5) .使用汽车故障诊断仪检查DTC。  
是否显示DTC 52-12?  
是 - 更换ABS 调节器- 控制器单元。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。