

车门及座椅系统

摘要:

该文档主要描述 2006 上汽荣威 750 车门及座椅系统及其零配件的拆卸、安装、调整与维修。

关键字:

2006 上汽荣威 750 车门及座椅系统 前车门总成、前车门铰链总成、前车门限位器总成、前车门内饰板总成、后车门总成、后车门铰链总成、后车门限位器总成、车门窗台外侧密封条总成、车门电动玻璃升降器总成、车门外手柄、驾驶员侧门组合开关、车门玻璃、前座椅总成、椅坐垫加热元件、腰托控制、驾驶员座椅前后电机、驾驶员座椅倾斜电机、驾驶员座椅调角电机等

LAUNCH

目录

1. 车门.....	1
1.1 扭矩.....	1
1.2 车窗系统布置图.....	1
1.3 车门锁扣调整.....	2
1.3.1 调整.....	2
1.4 车门铰链调整.....	2
1.4.1 调整.....	2
1.5 车门玻璃调整.....	3
1.5.1 调整.....	3
1.6 前车门总成.....	5
1.6.1 拆卸.....	5
1.6.2 安装.....	6
1.7 前车门铰链总成.....	6
1.7.1 拆卸.....	6
1.7.2 安装.....	7
1.8 前车门限位器总成.....	7
1.8.1 拆卸.....	7
1.8.2 安装.....	8
1.9 前车门内饰板总成.....	8
1.9.1 拆卸.....	8
1.9.2 安装.....	9
1.10 前车门防水膜.....	10
1.10.1 拆卸.....	10
1.10.2 安装.....	10
1.11 前车门上框饰条总成.....	10
1.11.1 拆卸.....	10
1.11.2 安装.....	11
1.12 后车门总成.....	11
1.12.1 拆卸.....	11
1.12.2 安装.....	12
1.13 后车门铰链总成.....	12
1.13.1 拆卸.....	12
1.13.2 安装.....	13
1.14 后车门限位器总成.....	13
1.14.1 拆卸.....	13
1.14.2 安装.....	13
1.15 后车门内饰板总成.....	14
1.15.1 拆卸.....	14
1.15.2 安装.....	14
1.16 后车门防水膜.....	15
1.16.1 拆卸.....	15
1.16.2 安装.....	15

1.17 后车门上框饰条	15
1.17.1 拆卸.....	15
1.17.2 安装.....	15
1.18 前车门电动玻璃升降器总成	15
1.18.1 拆卸.....	15
1.18.2 安装.....	16
1.19 后车门电动玻璃升降器总成	17
1.19.1 拆卸.....	17
1.19.2 安装.....	17
1.20 前车门外柱饰条总成	18
1.20.1 拆卸.....	18
1.20.2 安装.....	18
1.21 后车门外柱饰条总成	18
1.21.1 拆卸.....	18
1.21.2 安装.....	19
1.22 后车门玻璃侧轨外饰条总成	19
1.22.1 拆卸.....	19
1.22.2 安装.....	20
1.23 前车门窗台内侧密封条	21
1.23.1 拆卸.....	21
1.23.2 安装.....	21
1.24 后车门窗台内侧密封条	21
1.24.1 拆卸.....	21
1.24.2 安装.....	22
1.25 前车门玻璃窗滑槽密封条	22
1.25.1 拆卸.....	22
1.25.2 安装.....	22
1.26 后车门玻璃窗滑槽密封条	23
1.26.1 拆卸.....	23
1.26.2 安装.....	23
1.27 后车门三角窗玻璃底部密封条	23
1.27.1 拆卸.....	23
1.27.2 安装.....	24
1.28 前车门窗台外侧密封条总成	24
1.28.1 拆卸.....	24
1.28.2 安装.....	25
1.29 后车门窗台外侧密封条总成	25
1.29.1 拆卸.....	25
1.29.2 安装.....	25
1.30 前车门外手柄- 驾驶员侧	25
1.30.1 拆卸.....	25
1.30.2 安装.....	27
1.31 前车门外手柄- 乘客侧	27
1.31.1 拆卸.....	27

1.31.2 安装.....	29
1.32 驾驶员侧门锁体总成.....	29
1.32.1 拆卸.....	29
1.32.2 安装.....	30
1.33 前排乘客侧门锁体总成.....	30
1.33.1 拆卸.....	30
1.33.2 安装.....	31
1.34 前车门内拉手总成.....	32
1.34.1 拆卸.....	32
1.34.2 安装.....	32
1.35 后车门外手柄.....	32
1.35.1 拆卸.....	32
1.35.2 安装.....	34
1.36 后车门锁体总成.....	34
1.36.1 拆卸.....	34
1.36.2 安装.....	35
1.37 后车门内拉手总成.....	35
1.37.1 拆卸.....	35
1.37.2 安装.....	36
1.38 驾驶员侧门组合开关.....	36
1.38.1 拆卸.....	36
1.38.2 安装.....	37
1.39 前排乘客侧门电动车窗开关.....	37
1.39.1 拆卸.....	37
1.39.2 安装.....	37
1.40 后车门电动车窗开关.....	37
1.40.1 拆卸.....	37
1.40.2 安装.....	38
1.41 前车门玻璃.....	38
1.41.1 拆卸.....	38
1.41.2 安装.....	38
1.42 后车门玻璃.....	39
1.42.1 拆卸.....	39
1.42.2 安装.....	39
1.43 后车门三角窗玻璃.....	39
1.43.1 拆卸.....	39
1.43.2 安装.....	39
2. 座椅.....	40
2.1 扭矩.....	40
2.2 电动驾驶员座椅布置图.....	40
2.3 手动驾驶员座椅布置图.....	41
2.4 手动乘客座椅布置图.....	41
2.5 座椅电机布置图.....	42
2.6 前座椅总成.....	42

2.6.1 拆卸.....	42
2.6.2 安装.....	43
2.7 前座椅坐垫总成.....	44
2.7.1 拆卸.....	44
2.7.2 安装.....	44
2.8 前座椅坐垫蒙皮.....	44
2.8.1 拆卸.....	44
2.8.2 安装.....	44
2.9 前座椅靠背总成.....	45
2.9.1 拆卸.....	45
2.9.2 安装.....	45
2.10 前座椅靠背蒙皮.....	45
2.10.1 拆卸.....	45
2.10.2 安装.....	46
2.11 前座椅坐垫加热元件.....	46
2.11.1 拆卸.....	46
2.11.2 安装.....	47
2.12 前座椅靠背加热元件.....	47
2.12.1 拆卸.....	47
2.12.2 安装.....	47
2.13 驾驶员座椅外侧饰板.....	47
2.13.1 拆卸.....	47
2.13.2 安装.....	48
2.14 腰托控制.....	48
2.14.1 拆卸.....	48
2.14.2 安装.....	49
2.15 腰托机构.....	49
2.15.1 拆卸.....	49
2.15.2 安装.....	50
2.16 驾驶员座椅前后电机.....	50
2.16.1 拆卸.....	50
2.16.2 安装.....	51
2.17 驾驶员座椅提升和下降电机.....	51
2.17.1 拆卸.....	51
2.17.2 安装.....	52
2.18 驾驶员座椅倾斜电机.....	52
2.18.1 拆卸.....	52
2.18.2 安装.....	53
2.19 驾驶员座椅调角电机.....	53
2.19.1 拆卸.....	53
2.19.2 安装.....	54
2.20 驾驶员座椅开关.....	54
2.20.1 拆卸.....	54
2.20.2 安装.....	55

2.21 外侧饰板和调节手柄(手动驾驶员座椅)	55
2.21.1 拆卸.....	55
2.21.2 安装.....	56
2.22 后座椅坐垫总成.....	56
2.22.1 拆卸.....	56
2.22.2 安装.....	56
2.23 后座椅坐垫蒙皮.....	56
2.23.1 拆卸.....	56
2.23.2 安装.....	57
2.24 后座椅靠背总成.....	57
2.24.1 拆卸.....	57
2.24.2 安装.....	58
2.25 后座椅靠背蒙皮.....	58
2.25.1 拆卸.....	58
2.25.2 安装.....	60
2.26 后座椅靠背锁扣.....	60
2.26.1 拆卸.....	60
2.26.2 安装.....	61
2.27 专用工具.....	61

LAUNCH