

U3000: 04 BCM 内部故障

故障码说明:

DTC	说明
U3000: 04	BCM 内部故障

故障码分析:

检测条件:

- BCM 内部ECU 故障。

可能的原因:

- BCM 故障

故障码诊断流程:

1). 确认BCM DTC

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪进行BCM DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。