

81-xx 中央处理器(CPU)内部电路故障 解析

故障码说明:

DTC	说明
81- xx	中央处理器(CPU)内部电路故障

xx: 任意2 字符子码 (除以下组合外: DTC 81-11、81-51和81-52)。

故障码诊断流程:

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0)位置, 然后再将其转至ON (II)位置。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 81-xx?
是 - 如果DTC 81-11、81-51 或81-52 同时显示, 执行DTC 81-11、81-51 或81-52 故障排除。如果DTC 81-11、81-51 或81-52 不显示, 更换ABS 调节器- 控制器单元, 并重新测试。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。