

71-21、71-22、71-23、71-24、71-25、 71-26 轮胎直径不同故障解析

故障码说明：

DTC	说明
71-21	右前或左后轮胎直径不同故障
71-22	左前或右后轮胎直径不同故障
71-23	右前或右后轮胎直径不同故障
71-24	左前或左后轮胎直径不同故障
71-25	右前或左前轮胎直径不同故障
71-26	右后或左后轮胎直径不同故障

故障码诊断流程：

注意：当车辆的某一轮胎直径与其他轮胎的直径不同时，会显示此DTC。

DTC	部位	注意
71-21	右前或左后	
71-22	左前或右后	
71-23	右前和右后	
71-24	左前和左后	
71-25	右前和左前	
71-26	右后和左后	

- 1) . 检查轮胎是否正确充气。
- 2) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 4) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 5) . 对车辆进行行驶测试。
注意：在一条笔直的道路上行驶车辆，而不是举升机上。
- 6) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 71-21、71-22、71-23、71-24、71-25 或71-26?
是 - 如有需要，更换轮胎，直到所有直径匹配。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。