

B116A: 44、26: Er86 蓝牙装置内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B116A: 44	蓝牙装置内部故障
26: Er86	

故障码分析:

检测条件:

- 蓝牙装置检测到内部故障。

可能的原因:

- 蓝牙装置故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认蓝牙装置DTC
 - A). 清除蓝牙装置存储器中的DTC。
 - B). 进行蓝牙装置DTC 检查。
 - C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换蓝牙装置, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。