

2009 年比亚迪 G3 车身附件

摘要:

本文主要讲述了 2009 年比亚迪 G3 车身附件各部件的拆卸和安装及故障维修排查方法。

关键字:

拉锁、安全带、车门、座椅总成、天窗、2009、G3

LAUNCH

目录

1. 拉锁	1
1.1 发动机罩内控扣手及拉索总成	1
1.2 行李箱盖及油箱盖内控扣手拉索	1
2. 挡风玻璃	3
2.1 概述	3
2.2 前挡风玻璃的拆卸	3
2.3 前挡风玻璃的安装	3
2.4 后挡风玻璃的拆卸	5
2.5 后挡风玻璃的安装	5
3. 安全带	7
3.1 安全带预紧器	7
3.2 前排安全带（预紧器）	7
3.2.1 拆卸	7
3.2.2 安装	9
3.3 后排两点式安全带	9
3.4 后排三点式安全带	10
3.5 安全带维修的注意事项	11
4. 前车门	12
4.1 分解图	12
4.2 前门玻璃	12
4.2.1 拆卸	12
4.2.2 安装	12
4.3 玻璃升降器	13
4.3.1 拆卸	13
4.3.2 检验	13
4.3.3 安装	13
4.4 前车门锁	13
4.4.1 拆卸	13
4.4.2 安装	13
4.5 前车门总成	13
4.5.1 拆卸	13
4.5.2 安装	14
5. 后车门	15
5.1 分解图	15
5.2 后门玻璃	15
5.2.1 拆卸	15
5.2.2 安装	16
5.3 玻璃升降器	16
5.3.1 拆卸	16
5.3.2 检验	16
5.3.3 安装	16
5.4 后车门锁	16

5.4.1 拆卸.....	16
5.4.2 安装.....	16
5.5 后车门总成.....	17
5.5.1 拆卸.....	17
5.5.2 安装.....	17
6. 座椅总成.....	18
6.1 座椅的准备工作（工具）.....	18
6.2 座椅的扭矩规格.....	18
6.3 主驾驶总成组件和检修.....	18
6.3.1 组件结构.....	18
6.3.2 检修提示.....	18
6.4 副驾驶总成和检修.....	19
6.4.1 组件结构.....	19
6.4.2 检修提示.....	19
6.5 座椅总成的组件和检修（仅适用于整体式座椅）.....	20
6.5.1 组件结构.....	20
6.5.2 检修提示.....	20
6.5.3 安装过程.....	21
7. 电动天窗.....	22
7.1 概述.....	22
7.2 电动天窗的基本结构（电动内藏式）.....	22
7.3 电动天窗的工作状态.....	22
7.4 电动天窗具备的功能.....	23
7.5 电动天窗控制开关操作说明.....	23
7.6 电动天窗的维护与保养.....	24
7.7 电动天窗的检修.....	25
7.8 电动天窗的拆卸与安装.....	26
7.9 电动天窗故障症断解决表.....	28
7.10 电动天窗电控部分检修.....	30
8. 雨刮洗涤系统.....	33
8.1 前雨刮的拆卸.....	33
8.2 前雨刮的安装.....	34
8.3 拆卸安装雨刮的注意事项.....	34
8.4 洗涤器的拆卸.....	34