

# 2009 年比亚迪 G3 内饰件

## 摘要:

本文主要讲述了 2009 年比亚迪 G3 内饰件各部件的拆卸和安装及需要注意事项。

## 关键字:

侧围内饰、后围饰件、门护板总成、仪表板总成内饰、模压件、2009、G3

LAUNCH

## 目录

1.G3 侧围内饰的拆卸和安装	1
1.1 A柱上护板的拆卸和安装	1
1.2 A柱下护板的拆卸和安装	2
1.3 B柱下护板的拆卸和安装	2
1.4 B柱上护板的拆卸与安装	3
1.5 C柱护板的拆卸和安装	4
2.G3 后围饰件的拆卸和安装	5
2.1 后行李箱盖尾灯检修口盖的拆卸和安装	6
2.2 后围踏板的拆卸和安装	6
2.3 搁物架上护板的拆卸和安装（低配同）	7
2.4 前门槛护板的拆卸和安装	7
2.5 后门槛护板的拆卸和安装	8
3.左前门护板总成	9
3.1 组件位置索引	9
3.2 左前门护板总成相关组件的拆卸/安装	9
3.3 左前门角护板拆卸/安装	10
3.4 左前门窗控开关装饰板的拆卸/安装	10
3.5 左前门内扣手安装螺钉堵盖及螺钉的拆卸/安装	11
3.6 左前门门护板的拆卸/安装	12
3.7 左前门密封毡垫总成的拆卸/安装	13
4.左后门护板总成	14
4.1 组件位置索引	14
4.2 左后门护板总成相关组件的拆卸/安装	14
4.3 左后门窗控开关装饰板的拆卸/安装	14
4.4 左后门内扣手安装螺钉堵盖及螺钉的拆卸/安装	16
4.5 左后门门护板的拆卸/安装	17
4.6 左后门密封毡垫总成的拆卸/安装	17
5.仪表板总成内饰件的维修	18
5.1 中控装饰条与组合开关上下护板的拆卸/安装	19
5.1.1 组合开关上、下护板拆卸及安装	19
5.1.2 中控左/右下装饰条拆卸及安装	20
5.1.3 中控左/右上装饰条拆卸及安装	20
5.2 副仪表板本体总成、组合仪表罩板、仪表板中盖板总成的拆卸及安装	21
5.3 前中控置物盒总成、仪表板风口总成、仪表板左下护板本体、无钥匙开关面板的拆卸及安装	23
5.3.1 前中控置物盒总成	23
5.3.2 仪表板风口总成的拆卸/安装	24
5.3.3 仪表板左下护板本体	24
5.3.4 无钥匙开关面板	25
5.4 安全带状态显示面板、杂物箱总成、左上盖板的拆卸及安装	26
5.4.1 安全带状态显示面板及安全带状态预留显示面板的拆卸及安装	26
5.4.2 杂物箱总成的拆卸/安装	27
5.4.3 左上盖板的拆卸及安装	27

5.5 右置物盒限位气动拉簧小总成与右上盖板的拆卸及安装	28
5.5.1 气动拉簧总成的拆卸/安装	28
5.5.2 右上盖板	28
5.6 仪表板上本体总成的拆卸和安装	29
5.7 管梁总成与仪表板下本体总成的拆卸/安装	30
5.7.1 管梁焊接总成与仪表板下本体拆分下车	30
5.7.2 管梁焊接总成与仪表板下本体拆分	32
5.7.3 左右固定支架组件拆分下车	32
6. 副仪表板总成	33
6.1 组件位置索引	33
6.2 副仪表板总成相关组件的拆卸/安装	34
6.2.1 换挡操纵机构盖板组件的拆卸/安装	34
6.2.2 手刹护板橡胶挡块组件的拆卸/安装	35
6.2.3 副仪表板本体总成的拆卸/安装	36
6.2.4 副仪表板后护板的拆卸/安装	39
6.3 副仪表板本体总成组件的拆卸/安装	39
6.3.1 左/右前小储物盒的拆卸/安装	40
6.3.2 中央置物盒弹簧开关机构小总成的拆卸/安装	40
6.3.3 副仪表板扶手组件的拆卸/安装	41
7. 模压件	43
7.1 地毯的拆卸和安装	43
7.1.1 地毯组件位置索引	43
7.1.2 地毯拆卸/安装	43
7.2 行李箱系统的拆卸和安装	44
7.2.1 行李箱系统组件位置索引	44
7.2.2 行李箱系统的拆卸/安装	45
7.3 遮阳板总成的拆卸/安装	47
7.3.1 遮阳板组件的位置索引	47
7.3.2 遮阳板总成的拆卸/安装	47
7.4 车顶扶手的拆卸与安装	48
7.5 顶棚的拆卸/安装	49
7.6 机舱隔热垫的拆卸/安装	50
7.7 前围隔热垫的拆卸/安装	50
7.8 副仪表台隔热层总成的拆卸/安装	51