

B2057、B2058、B25AC、B25AD PSD 前开关故障

故障码说明:

DTC	说明
B2057	PSD 前开关故障
B2058	
B25AC	
B25AD	


故障码分析:

- PSD 前开关接地短路（打开/关闭开关）

故障码诊断流程:

- 1). 检查PSD前开关是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换PSD 前开关。
- 2). 检查PSD 前开关以及PSD 控制模块之间的线束
 - A). 断开PSD 前开关连接器。
 - B). 断开PSD 控制模块的连接器。
 - C). 检查以下接线端之间的线束是否接地短路:
 - PSD前开关接线端G和PSD控制模块 (RH) 接线端2E
 - PSD前开关接线端I和PSD控制模块 (RH) 接线端2T
 - PSD前开关接线端H和PSD控制模块 (LH) 接线端2E
 - PSD前开关接线端J和PSD控制模块 (LH) 接线端2T
 - D). 这些线束是否正常?
 - 是:更换PSD 控制模块。
 - 否:修理或更换相关线束。

PSD 控制模块线束侧连接器



PSD前开关线束侧连接器

