

# B25A0、B25A1 PSD 电机电阻异常故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
B25A0 (LH)	PSD 电机电阻异常
B25A1 (RH)	

## 故障码分析：

可能的原因：

- PSD控制模块内部故障
- PSD 电机电阻异常

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查PSD 控制模块接线端3A 和3E
  - A). 检查PSD控制模块和PSD控制模块接线端3A 和3E。
  - B). 接线端电压是否正常？
    - 是:更换PSD驱动单元。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认是否显示DTC B25A0 (LH) 或B25A1 (RH)？
  - 是:更换PSD 控制模块。
  - 否:DTC 检查完成。

PSD 控制模块线束侧连接器

