

# B1342 PSD 控制模块内部故障

## 故障码说明:

DTC	说明
B1342	PSD 控制模块内部故障

## 故障码分析:

可能的原因:

- PSD 控制模块内部故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 更换PSD控制模块

LAUNCH