

B247A、B247B、B247C、B247D 门锁联动 开关信号故障

故障码说明：

DTC	说明
B247A (RH)	门锁联动开关信号故障
B247B (RH)	
B247C (LH)	
B247D (LH)	

故障码分析：

- 门锁联动开关接地短路
- 门锁联动开关故障

故障码诊断流程：

- 1). 检查门锁联动开关是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换门锁联动开关。
- 2). 检查手柄开关是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:更换手柄开关。
- 3). 检查PSD控制模块与门锁联动开关之间的线束
 - A). 断开PSD 控制模块的连接器。
 - B). 将手柄开关连接器断开。
 - C). 断开门锁联动开关连接器。
- D). 检查以下接线端之间线束是否出现开路或接地短路。
 - PSD 控制模块接线端20—手柄开关接线端E (线束侧)
 - 手柄开关接线端C—门锁联动开关接线端C
- E). 这些线束是否正常?
 - 是:更换PSD 控制模块。
 - 否:修理或更换相关线束。