

B201B、B201C、B202E、B202F 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B201B (RH)	关闭操作期间离合器未分离
B201C (LH)	
B202E (RH)	打开操作期间离合器未分离
B202F (LH)	

故障码分析:

1). 检查PSD 控制模块是否正常?

- 是:更换PSD 驱动单元。
- 否:更换PSD 控制模块。

LAUNCH