

P2108 节气门执行器控制单元故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2108	节气门执行器控制单元故障

故障码诊断流程:

注意:

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) .将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除 DTC。
- 3) .将点火开关转至 OFF 的位置。
- 4) .将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P2108?
是—用已知良好的节气门执行器控制单元替换，并重新检查。如果不显示 DTC P2108，更换原有的节气门执行器控制单元。
否—间歇性故障，此时系统正常。检查节气门体、节气门执行器控制单元和 PCM 是否连接不良或端子松动。