

照明系统

摘要:

该文档主要描述 2007 上汽荣威 R750 照明系统及其零配件的拆卸、安装与维修。

关键字:

2007 上汽荣威 R750 前照灯总成、整流器和点火器-前照灯总成-氙气、前雾及转向组合灯总成、侧转向灯总成、尾灯总成、高位制动灯总成、前阅读灯总成、后牌照板灯总成、后阅读灯总成、灯光控制模块。

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 扭矩.....	1
2. 布置图.....	2
2.1 外部照明布置图.....	2
2.2 内部照明布置图.....	3
3. 修理指南.....	4
3.1 前照灯总成.....	4
3.1.1 拆卸.....	4
3.1.2 安装.....	4
3.2 前照灯灯泡.....	5
3.2.1 拆卸.....	5
3.2.2 安装.....	5
3.3 整流器和点火器-前照灯总成-氙气.....	6
3.3.1 拆卸.....	6
3.3.2 安装.....	7
3.4 前雾及转向组合灯总成.....	7
3.4.1 拆卸.....	7
3.4.2 安装.....	7
3.5 前雾及转向组合灯总成灯泡.....	8
3.5.1 拆卸.....	8
3.5.2 安装.....	8
3.6 侧转向灯总成.....	8
3.6.1 拆卸.....	8
3.6.2 安装.....	9
3.7 侧转向灯灯泡.....	9
3.7.1 拆卸.....	9
3.7.2 安装.....	9
3.8 尾灯总成.....	9
3.8.1 拆卸.....	9
3.8.2 安装.....	10
3.9 尾灯总成灯泡.....	10
3.9.1 拆卸.....	10
3.9.2 安装.....	11
3.10 高位制动灯总成.....	11
3.10.1 拆卸.....	11
3.10.2 安装.....	12
3.11 后牌照板灯总成.....	12
3.11.1 拆卸.....	12
3.11.2 安装.....	12
3.12 后牌照板灯灯泡.....	12
3.12.1 拆卸.....	12

3.12.2 安装.....	12
3.13 前阅读灯总成.....	13
3.13.1 拆卸.....	13
3.13.2 安装.....	13
3.14 前阅读灯灯泡.....	13
3.14.1 拆卸.....	13
3.14.2 安装.....	14
3.15 天窗开关组件.....	14
3.15.1 拆卸.....	14
3.15.2 安装.....	14
3.16 后阅读灯总成.....	15
3.16.1 拆卸.....	15
3.16.2 安装.....	15
3.17 后阅读灯灯泡.....	15
3.17.1 拆卸.....	15
3.17.2 安装.....	16
3.18 灯光控制模块.....	16
3.18.1 拆卸.....	16
3.18.2 安装.....	16

LAUNCH