

U2023 自 PCM 的异常信息故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U2023	自 PCM 的异常信息

故障码分析:

检测条件:

- 不能接收到PCM 输出的正确数据。

可能的原因:

- PCM 故障

故障码诊断流程:

1). 检查PCM 是否有故障

- A). 把点火开关打到锁住的位置上。
- B). 利用汽车故障诊断仪对PCM 执行DTC 检查
- C). 是否检测到DTC?
 - 是:执行相关的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认没有相同的DTC 的存在

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 是否出现相同的DTC?
 - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障再次出现, 更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

- A). 是否有其它DTC 输出?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完成。