

B1128 遥控钥匙天线（内部、后部 1 号） 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B1128	遥控钥匙天线（内部、后部 1 号）

故障码分析：

检测条件：

- 遥控钥匙天线不工作

可能的原因：

- 遥控钥匙天线（内部、后部1 号）故障
- 遥控钥匙控制模块和遥控钥匙天线之间的线束里出现开路或短路
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程：

1). 检查通信电路的连续性

- A). 断开遥控钥匙控制模块连接器和遥控钥匙天线（内部、后部1 号）的连接器。
- B). 检查以下连接器接线端之间的连续性。
 - 遥控钥匙控制模块：1K—遥控钥匙天线：A
 - 遥控钥匙控制模块：1L—遥控钥匙天线：B
- C). 是否有连续性？
 - 是：更换遥控钥匙天线（内部、后部1 号）。执行下一步。
 - 否：修理遥控钥匙天线（内部、后部1 号）和遥控钥匙控制模块之间的线束。执行下一步。

2). 检查遥控钥匙控制模块

- A). 将点火开关切换到ON 位置。
- B). 是否显示DTC？
 - a). 汽车故障诊断仪：B1128
 - 是：当更换遥控钥匙控制模块时，为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块，并进行重新设置程序。
 - 否：DTC 故障检修完成。