

B1342 仪表组故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	仪表组故障

故障码分析:

检测条件:

- 仪表组内部电路故障

可能的原因:

- 仪表组故障

故障码诊断流程:

1). 检查仪表组

- A). 从存储器中清除DTC。
- B). 将点火开关切换到LOCK 位置。
- C). 将点火开关切换到ON 位置。
- D). 是否显示B1342?
 - 是:更换仪表组。
 - 否:DTC 故障检修完成。