

B1342 遥控钥匙控制模块的内部故障

故障码说明:

DTC	说明
B1342	遥控钥匙控制模块的内部故障

故障码分析:

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块内部电路故障

故障码诊断流程:

1). 检查遥控钥匙控制模块

A). 将点火开关切换到ON 位置。

B). 是否显示DTC?

a). 汽车故障诊断仪: B1342

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
- 否:DTC 故障检修完成。