

13、B1600/P1260 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
13	无法读取钥匙 ID 号数据
B1600 或 P1260	

故障码分析:

检测条件:

- 无法读取钥匙ID 号数据

可能的原因:

- 钥匙中没有遥控器
- 遥控器故障（没有输出钥匙ID 号）
- 线圈式天线故障
- 遥控钥匙控制模块故障
- 以下任何物体接触或靠近钥匙头。
 - a). 备用钥匙
 - b). 带防盗锁止系统的其它车辆的钥匙
 - c). 任何金属物体
 - d). 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片



金属环被放在钥匙头上



另一把钥匙
的金属部分接触到钥匙头



钥匙靠近或接触到
另一个起动锁止安全系统的钥匙

故障码诊断流程:

1). 确认DTC

A). 是否显示 B1600/P1260?

- 是:执行第3 步。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC

A). 是否显示 B2431/P1260?

- 是:执行DTC 检查“安全灯: 13, 汽车故障诊断仪: B2431/P1260”。
- 否:执行下一步。

3). 确认钥匙是否有效

A). 除导致所显示DTC的钥匙外, 是否还有其它钥匙可起动发动机?

- 是:执行第5 步。
- 否:执行下一步。

4). 确认故障是发生在钥匙还是线圈式天线内

A). 使用汽车故障诊断仪登记一把额外的钥匙。

B). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

C). 使用汽车故障诊断仪确认DTC。

D). 是否再次显示B1600/P1260?

- 是:更换线圈式天线, 然后执行步骤6。
- 否:处理掉有故障的钥匙。如需要, 请登记一把新的钥匙。

5). 确认故障是发生在钥匙还是线圈式天线内

A). 使用另一把有效钥匙将点火开关转到ON 的位置。

B). 使用汽车故障诊断仪 确认DTC。

C). 是否再次显示B1600/P1260?

- 是:更换线圈式天线, 然后执行下一步。
- 否:处理掉有故障的钥匙。如需要, 请登记一把新的钥匙。

6). 检查遥控钥匙控制模块

A). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

B). 是否再次显示B1600/P1260?

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
- 否:DTC 故障检修完成。