

U2064 报警灯显示需要来自其它模块的信号故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U2064	报警灯显示需要来自其它模块的信号

故障码分析:

检测条件:

- 接收报警灯发亮请求信号

可能的原因:

- 与 CAN 相关的模块故障

LAUNCH