

P16BD 起动机切断继电器2故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P16BD	起动机切断继电器2故障

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) . 用汽车故障诊断仪清除 DTC 并等待 5 秒钟。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P16BD?
是一转至步骤 4。
否一间歇性故障，此时系统正常。检查起动机切断继电器 2 (ST CUT) 和 PCM
是否连接不良或端子松动。
+ + + + +
- 4) . 更换起动机切断继电器 2 (ST CUT)。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 6) . 执行 PCM 怠速学习程序。
- 7) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P16BD?
是一检查起动机切断继电器 2 (ST CUT) 和 PCM 是否连接不良或端子松动，
然后转至步骤 1。
否一故障排除完成。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC，转至显示 DTC 的故障
排除。