

P2184 ECT传感器2电路低电压故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2184	ECT传感器2电路低电压

故障码诊断流程:

注意:

进行故障排除前,记录所有定格数据和所有车载快照,并查看一般故障排除信息。

- 1) .将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪检查数据表中的 ECT SENSOR 2。
是否显示约为 180 ° C 或更高,或 0.08 伏或更低?
是一转至步骤 3。
否—间歇性故障,此时系统正常。检查 ECT 传感器 2和 PCM 是否连接不良或端子松动。
- 3) .将点火开关转至 OFF 的位置。
- 4) .断开 ECT 传感器 2 的 2 针连接器。
- 5) .将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 6) .使用汽车故障诊断仪检查数据表中的 ECT SENSOR 2。
是否显示约为 180 ° C 或更高,或 0.08 伏或更低?
是一转至步骤 7。
否—转至步骤 11。
- 7) .将点火开关转至 OFF 的位置。
- 8) .使用汽车故障诊断仪跨接 SCS 线路。
- 9) .断开 PCM 连接器 B (24 针) 。
- 10) .检查 ECT 传感器 2 的 2 针连接器 1 号端子和车身搭铁之间是否导通。

ECT 传感器 2 的 2 针连接器



阴端子的线束侧

是否导通？

是—修理 ECT 传感器 2 和 PCM(B24)之间线束的短路,然后转至步骤 13。

否—转至步骤 18。

- 11) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 12) . 更换 ECT 传感器 2。
- 13) . 重新连接所有连接器。
- 14) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 15) . 使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 16) . 执行 PCM 怠速学习程序。
- 17) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P2184?
是—检查ECT传感器2和PCM是否连接不良或端子松动,然后转至步骤 1。
否—故障排除完成。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC,转至显示 DTC 的故障排除。
- 18) . 如果PCM软件版本不是最新,则将其更新或者用已知良好的PCM替换。
- 19) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P2184?
是—检查 ECT 传感器 2 和 PCM 是否连接不良或端子松动。如果 PCM 已经更新,用已知良好的 PCM 进行替换,并重新检查。如果 PCM 已经替换,转至步骤 1。
否—如果 PCM 已更新,故障排除完成。如果 PCM 被替换,则更换原来的 PCM。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC,转至显示 DTC 的故障排除。