

14、B1602/P1260 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
14	无钥匙控制模块无法正常读取钥匙 ID 号数据
B1602/P1260	

故障码分析:

检测条件:

- 无钥匙控制模块无法正常读取钥匙ID 号数据

可能的原因:

- 遥控器（钥匙）故障
- 线圈式天线故障
- 遥控钥匙控制模块故障
- 以下任何物体接触或靠近钥匙头。
 - a). 备用钥匙
 - b). 带防盗锁止系统的其它车辆的钥匙
 - c). 任何金属物体
 - d). 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片



金属环被放在钥匙头上



另一把钥匙
的金属部分接触到钥匙头



钥匙靠近或接触到
另一个起动锁止安全系统的钥匙

故障码诊断流程:

1). 确认钥匙是否有效

- A). 使用另一把已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
- B). 如果没其它已登记的钥匙, 请使用汽车故障诊断仪登记一把额外的钥匙, 并使用该登记钥匙将点火开关转至ON 的位置。
- C). 是否再次显示DTC?
 - a). 安全灯: 14
 - b). 汽车故障诊断仪: B1602/P1260
 - 是: 更换线圈式天线, 然后执行下一步。
 - 否: 处理掉有故障的钥匙。如需要, 请登记一把新的钥匙。

2). 检查遥控钥匙控制模块

- A). 使用另一把已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
- B). 是否再次显示DTC?
 - a). 安全灯: 14
 - b). 汽车故障诊断仪: B1602/P1260
 - 是: 当更换遥控钥匙控制模块时, 为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
 - 否: DTC 故障检修完成。