

# B1133 遥控钥匙天线（外部, LF）故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B1133	遥控钥匙天线（外部, LF）

## 故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙天线不工作

可能的原因:

- 遥控钥匙天线（外部, LF）故障
- 遥控钥匙控制模块和遥控钥匙天线之间的线束里出现开路或短路
- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

1). 检查通信电路的连续性

A). 断开遥控钥匙控制模块连接器和遥控钥匙天线（外部、LF）的连接器。

B). 检查以下连接器接线端之间的连续性。

- 遥控钥匙控制模块：1C— 遥控钥匙天线：A
- 遥控钥匙控制模块：1D— 遥控钥匙天线：B

C). 是否有连续性？

- 是:更换遥控钥匙天线（驾驶员门）。执行下一步。
- 否:修理遥控钥匙天线（外部、LF）和遥控钥匙控制模块之间的线束。执行下一步。

2). 检查遥控钥匙控制模块

A). 将点火开关切换到ON 位置。

B). 是否显示DTC？

a). 汽车故障诊断仪：B1133

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时，为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块，并进行重新设置程序。
- 否:DTC 故障检修完成。