

# P0496 EVAP系统清污流量高故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P0496	EVAP系统清污流量高

## 故障码诊断流程:

### 注意:

进行故障排除前,记录所有定格数据和所有车载快照,并查看一般故障排除信息。

- 1) .将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) .使用汽车故障诊断仪清除 DTC。
- 3) .使用汽车故障诊断仪执行 INSPECTION MENU 中的 EVAP 功能测试。  
结果是否正常?  
是一间歇性故障,此时系统正常。检查 FTP 传感器、EVAP 炭罐清污阀或 EVAP 炭罐通风关闭阀和 PCM 是否接触不良或端子松动。  
否—转至步骤 4。
- 4) .将点火开关转至 OFF 的位置。
- 5) .更换 EVAP 炭罐清污阀。
- 6) .将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 7) .使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 8) .执行 PCM 怠速学习程序。
- 9) .使用汽车故障诊断仪执行 INSPECTION MENU 中的 EVAP 功能测试。  
结果是否正常?  
是一故障排除完成。  
否—检查 FTP 传感器、EVAP炭罐清污阀或 EVAP 炭罐通风关闭阀和 PCM 是否接触不良或端子松动,然后转至步骤 1。