

U0236 转向锁装置通信系统故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0236	转向锁装置通信系统

故障码分析:

检测条件:

- 转向锁装置通信错误

可能的原因:

- 转向锁装置故障
- 遥控钥匙控制模块与转向锁装置之间的线束开路或短路
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

1). 检查通信电路的连续性

- A). 断开遥控钥匙控制模块连接器和转向锁装置连接器。
- B). 遥控钥匙控制模块接线端3H和转向锁装置接线端K之间是否具有连续性
 - 是:更换转向锁装置, 执行转向锁装置的重置程序。
 - 否:维修转向锁装置与遥控钥匙控制模块之间的线束。执行下一步

2). 检查遥控钥匙控制模块

- A). 将点火开关切换到ON 位置。
- B). 是否显示DTC?
 - a). 汽车故障诊断仪:U0236
 - 是:当更换遥控钥匙控制模块时, 为高级遥控钥匙系统更换遥控钥匙控制模块, 并进行重新设置程序。
 - 否:DTC 故障检修完成。