

驱动轴

摘要:

该文档主要描述 2007 上汽荣威 R750 驱动轴总成及其零配件的拆卸、安装与维修。

关键字:

2007 上汽荣威 R750 右驱动轴总成、左驱动轴总成、等速万向节总成、等速万向节总成护套、三销轴总成三销轴总成护套。

LAUNCH

目录

1. 规格.....	1
1.1 扭矩.....	1
2. 布置图.....	2
2.1 右驱动轴布置图.....	2
2.2 左驱动轴布置图.....	3
3. 修理指南.....	4
3.1 右驱动轴总成.....	4
3.1.1 拆卸.....	4
3.1.2 安装.....	7
3.2 左驱动轴总成.....	8
3.2.1 拆卸.....	8
3.2.2 安装.....	10
3.3 等速万向节总成.....	11
3.3.1 拆卸.....	11
3.3.2 安装.....	12
3.4 等速万向节总成护套.....	12
3.4.1 拆卸.....	12
3.4.2 安装.....	12
3.5 三销轴总成.....	12
3.5.1 拆卸.....	12
3.5.2 安装.....	13
3.6 三销轴总成护套.....	13
3.6.1 拆卸.....	13
3.6.2 安装.....	14
4. 专用工具.....	15