

2006 年森林人变速器控制系统原理及拆装

概述:

该文档主要描述 2006 年森林人变速器控制系统的组成、原理、拆卸、安装。

关键字:

控制系统 选档杆 电磁阀 选档拉索 手动 自动

LAUNCH

1. 概述.....	1
1.1 规格.....	1
1.2 部件.....	1
1.2.1 自动变速器选档杆.....	1
1.2.2 手动变速器选档杆.....	4
1.2.3 高低档选档杆.....	5
1.3 注意事项.....	5
2. 电气组件位置.....	7
2.1 位置.....	7
3. 自动变速器换档锁控制系统.....	11
3.1 电气规格.....	11
3.2 布线图.....	12
3.3 检验.....	13
3.3.1 换档锁工作.....	13
3.3.2 自动变速器换档锁控制单元电源和接地电路.....	14
3.3.3 选档杆不能移动.....	17
3.3.4 选档杆换档锁无法使用.....	20
3.3.5 钥匙互锁不能锁定或松开.....	24
4. 选档杆.....	28
4.1 拆卸.....	28
4.2 安装.....	28
4.3 分解.....	29
4.3.1 除运动式换档外的所有车型.....	29
4.3.2 运动档车型.....	34
4.4 装配.....	39
4.5 检验.....	39
5. 选档拉索.....	40
5.1 拆卸.....	40
5.2 安装.....	41
5.3 检验.....	42
5.4 调整.....	42
6. 自动变速器换档锁电磁阀和“P”(驻车档)开关.....	44
6.1 拆卸.....	44
6.2 安装.....	46
6.3 检验.....	47
7. 自动变速器换档锁控制模块.....	48
7.1 拆卸.....	48
7.2 安装.....	48
8. 手动变速器选档杆.....	49
8.1 拆卸.....	49
8.2 安装.....	51
8.3 分解.....	54
8.4 装配.....	56
8.5 检验.....	59
9. 手动变速器高低档选档杆.....	61
9.1 拆卸.....	61
9.2 安装.....	61

9.3 分解.....	63
9.4 装配.....	63
9.5 检验.....	63
10. 高低档选档拉索.....	64
10.1 拆卸.....	64
10.2 安装.....	64
10.3 检验.....	64
10.4 调整.....	65
11. 常规诊断表.....	66
11.1 检验.....	66

LAUNCH